

INVERTER MAINTENANCE CHECKLIST

DATA:

Ora de inceput:

INVERTOR:

Ora de sfarsit:

ROM_CAL_6 month Inverter

#	NAME OF THE OPERATIONS	Result
1	Verificati daca exista praf pe orificiile de admisie si evacuare ale aerului. Daca este necesar, indepartati deflectorul de la orificiul de admisie al aerului.	☒
2	Verificati daca ventilatoarele produc sunete anormale in timpul functionarii.	☒
3	Invertorul nu este deteriorat sau deformat.	☒
4	Invertorul functioneaza fara sunete anormale.	☒
5	Atunci cand invertorul functioneaza, verificati daca toti parametrii invertorului sunt setati corect.	☒
6	Cablurile sunt conectate in siguranta.	☒
7	Cablurile sunt intacte si, in special, partile care ating suprafata metalica nu sunt zgariate.	☒
8	Verificati daca capacele de etansare ale terminalelor de intrare de curent continuu inactive cad.	☒
9	Verificati daca porturile COM si USB inactive sunt blocate cu capace impermeabile.	☒
10	Cablurile de impamantare sunt conectate in siguranta.	☒
11	Opriti si porniti comutatorul de curent continuu pentru a curata oxidul de pe contactul comutatorului.	☒
12	Verificare si strangere suruburi, daca este cazul, cu cheia dinamometrica.	☒

Remarks